

Faltanleitung für eine LibreOffice-Box-Papierhülle



Überblick

Der Einfachheit halber zeigt die Faltanleitung meist die bedruckte Seite des Papiers, auch wenn für manche Faltungen die unbedruckte Seite nach oben zeigt. Die jeweils zu faltenden Teile der Seite sind in jedem Schritt rot markiert.



Schritt 1: Falten der linken Kante

Falten Sie die linke Kante der Seite entlang der grauen Linien nach hinten, sodass sie nicht mehr zu sehen ist.



Schritt 2: Platzieren der CD entlang des Falzes

Wenn Sie eine CD/DVD entlang des eben gemachten Falzes platzieren, wird es einfacher, auf die passende Größe zu falten. Die Position der CD ist nebenstehend dargestellt. Achten Sie darauf, sie auf der unbedruckten Seite des Papiers zu legen.



Schritt 3: Umklappen der Fixierungen

Als nächstes falten Sie die Ober- und Unterseite des Blattes nach hinten, sodass sie die CD umschließen. Diese Falten halten die CD in der richtigen Lage.

Faltanleitung für eine LibreOffice-Box-Papierhülle



Kontrollansicht

So müsste Ihre DVD-Hülle bisher aussehen.



Auf der Rückseite sollte die CD durch einen schmalen Schlitz zu sehen sein.



Schritt 4: Falten durch die Mitte

Falten Sie das Blatt nun an der Kante der weißen und grünen (hier rot markierten) Fläche, sodass die grüne Rückseite nach hinten geklappt wird.



Schritt 5: Falten der Ecke

Die nächsten Falze sind diagonal, um eine Ecke auf der rechten Seite entstehen zu lassen. Diese "Klappe" hilft, die DVD-Hülle zu verschließen. Achten Sie darauf, dass der linke Falz kürzer als der rechte sein muss, um den "The Document Foundation"-Eckenlook zu falten.

Versuchen Sie nicht, das Papier exakt an der Linie zu falten, denn wie Sie der nebenstehenden Abbildung entnehmen können, wird etwas der grauen Fläche benutzt, um die Optik einer separaten grünen Ecke zu erzeugen. Auch überragt die innen liegende CD absichtlich die Kante.



Schritt 6: Schließen der DVD-Tasche

Schieben Sie die rot markierte, noch überstehende Ecke ordentlich in die Öffnung zwischen den Halterungen auf der grünen Seite wie bei einem Briefumschlag, um die DVD-Tasche zu verschließen.



Fertig!

Sie haben es geschafft!