



## **ANLEITUNG Hinzufügen eines über USB angeschlossenen Druckers unter Windows**

Richten Sie eine USB-Druckerbindung unter Windows ein, ohne zusätzliche Treiber zu installieren.

1. Suchen und öffnen Sie in Windows Geräteinstallationseinstellungen ändern und stellen Sie sicher, dass die Option Ja (empfohlen) ausgewählt ist.



2. Stellen Sie sicher, dass ein offener USB-Anschluss auf Ihrem Computer verfügbar ist. Wenn Sie die Verbindung über einen USB-Hub oder eine Dockingstation herstellen, erhält der Drucker möglicherweise nicht genug Strom, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
3. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker und dem Computeranschluss.
4. Wenn die Meldung Neue Hardware gefunden angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen, um den Drucker zu installieren.
  - Wenn Sie drucken können, wurde der Treiber erfolgreich installiert.
  - Wenn Sie nicht drucken können, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um den Drucker unter Windows-Einstellungen hinzuzufügen.
5. Suchen und öffnen Sie in Windows Drucker oder Scanner hinzufügen.
6. Klicken Sie auf Drucker oder Scanner hinzufügen und warten Sie dann, bis Windows verfügbare Drucker findet.
  - Wenn der Drucker gefunden wurde, klicken Sie darauf. Klicken Sie dann auf Gerät hinzufügen, um die Treiberinstallation abzuschließen.
  - Wenn Ihr Drucker nicht gefunden wurde, fahren Sie mit diesen Schritten fort.
7. Klicken Sie auf Der gewünschte Drucker ist nicht aufgeführt.



The screenshot shows the Windows Control Panel under 'Einstellungen'. On the left, there's a sidebar with icons for Startseite, Einstellung suchen, Geräte (Bluetooth- und andere Geräte, Drucker & Scanner selected), Maus, Touchpad, Eingabe, Stift und Windows Ink, Automatische Wiedergabe, and USB. The main area is titled 'Drucker & Scanner' and lists two printers: 'HP LaserJet Pro MFP M226dw (006F20)' and 'HP Smart Tank 7300 series [FF36D6]'. Below that is a link 'Wi-Fi Direct-Drucker anzeigen'. A blue-bordered box highlights the message 'Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet.' (The desired printer is not listed). To the right, another section titled 'Drucker & Scanner' shows icons for Fax, 'Fax - HP Officejet Pro 6970', 'HP LaserJet Pro MFP M128fp Offline', and 'HP Universal Fax Driver'.

8. Wählen Sie im Fenster Drucker mit anderen Optionen suchen die Option Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
9. Wählen Sie im Fenster Druckeranschluss auswählen die Option Vorhandenen Anschluss verwenden aus und wählen Sie dann USB001: (Virtueller Druckeranschluss für USB) aus dem Dropdown-Menü, und klicken Sie dann auf Weiter.
10. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber für Ihr Druckmodell zu installieren.

### **Was kann ich tun, wenn mein Drucker während der USB-Einrichtung nicht gefunden wird oder keine Verbindung hergestellt werden kann?**

Überprüfen Sie das USB-Kabel hinsichtlich Beschädigungen und empfohlener Länge und starten Sie dann Ihren Drucker und Computer neu.

1. Schalten Sie den Drucker und den Computer aus.
2. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer und vom Drucker ab und untersuchen Sie dann das Kabel.
  - Wenn das Kabel beschädigt oder länger ist als 3 m (9 Fuß 10 Zoll), ersetzen Sie es.
  - Wenn das Kabel unbeschädigt und kürzer ist als 3 m (9 Fuß 10 Zoll), schließen Sie das Kabel an einen anderen USB-Anschluss am Computer an. Bei dem Anschluss sollte es sich um einen USB-2.0-Anschluss oder höher handeln. Wenn Sie einen USB-Hub oder eine Dockingstation verwenden, schließen Sie das Kabel direkt an den Computer an.
3. Schließen Sie das Kabel an den Drucker an.
4. Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Systemstart abgeschlossen ist.
5. Schalten Sie den Drucker ein und fügen Sie dann den Drucker hinzu (Mac) oder warten Sie, bis der Computer das neue Gerät installiert hat (Windows).



**DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELFER - NOTDIENST**  
Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • Tel. 07127 / 890 729 - Fax 89118  
Internet: <http://www.pc-blitzhelfer.de> – Mobil 0172-882 79 55

---

Quelle: [https://support.hp.com/de-de/document/ish\\_2887687-2608150-16](https://support.hp.com/de-de/document/ish_2887687-2608150-16)