



## Anleitung zum Rücksetzen des Tonerzählers



HL-2320 Zurücksetzen am MFC-L2700, L2720, L2740

Den Drucker einschalten. 2) Die Frontklappe öffnen.

Die „Menü“ Taste so lange drücken bis „Resetmenü“ im Display erscheint.

„TNR-HC“ auswählen.

Die „Reset“ Meldung im Display mit „JA“ bestätigen.

Die Frontklappe schließen.

Damit ist dann der Tonerzähler zurückgesetzt.