

Anleitung One for All Fernbedienung

Umschalten zu den Videofilmen



AV drücken



zu 3 gehen

1 2 3

|-



Dann OK drücken



Zurück zu TV wieder

AV drücken



Nur OK drücken