



## Anschlusschaubild

### 1. Mainboard-Anschlüsse PC-Anschlüsse auf der Rückseite (Monitor-/Grafikkartenanschlüsse sind mit einer zusätzlich eingebauten VGA/GPU-Grafikkarte deaktiviert)



### 2. Grafikkarten- / Monitoranschlüsse



### 3. Frontanschlüsse Vorder- / Oberseite des Gehäuses



### PC-Rückseite



+49 7641 / 93 40 830  
[info@ankermann.com](mailto:info@ankermann.com)  
[www.ankermann.com](http://www.ankermann.com)

Diese Anschlussmöglichkeiten sind für Sie generiert worden. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich.

Quelle: [https://www.ankermEllesser Wolfgangann.com/de/product\\_connectors\\_info.php?pid=26](https://www.ankermEllesser Wolfgangann.com/de/product_connectors_info.php?pid=26)