




Anleitung Externe Festplatte hat keinen Laufwerksbuchstaben erhalten

Ab und zu kommt es vor dass die Externe Festplatte zwar eingesteckt ist und läuft, aber trotzdem nicht im Computer angezeigt wird, also so ...




Prüfen Sie dann folgendes.




Klicken Sie auf dem Desktop mit Rechtsklick auf dieses Symbol

Dann in der Auswahl auf




Dann in der Auswahl auf






Hier sieht man im Beispiel daß der Datenträger 1 zwar angezeigt wird, aber er hat keinen Laufwerksbuchstaben erhalten. Der fehlt einfach ...




Klicken Sie nun hier mit Rechtsklick und wählen Sie dann




Klick auf



Wählen Sie den Buchstaben S aus (für Sicherungsplatte)



Nun hat die Externe Festplatte den Buchstaben S bekommen



und wird im Computer angezeigt.

